GFAYT

A2

Гидропоршневой безвоздушный окрасочный аппарат



Руководство по эксплуатации

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте инструкцию с рекомендациями производителя и/или импортера весь срок эксплуатации.

Гидропоршневой безвоздушный окрасочный аппарат A2

1. Общие сведения

Гидропоршневой безвоздушный окрасочный аппарат SANQI A2 предназначен для нанесения лакокрасочных материалов, шпаклевок и других вязких составов методом безвоздушного распыления под высоким давлением.

Аппарат применяется:

·при отделочных и малярных работах

·для нанесения шпаклевки, краски, грунтов

·в строительстве и ремонте

Особенности:

·высокая производительность

·равномерное распыление

·работа с вязкими материалами

·компактная и мобильная конструкция

2. Технические характеристики

·Тип: гидропоршневой безвоздушный аппарат

·Максимальное рабочее давление: 228 бар

·Производительность: до 8 л/мин

·Мощность двигателя: 3 кВт

·Питание: 220 В / 50 Гц

·Габаритные размеры: 840 × 560 × 820 мм

3. Комплектация

·Основной блок аппарата – 1 шт.

·Пистолет-распылитель – 1 шт.

·Высоконапорный шланг – 1 шт.

·Всасывающий шланг – 1 шт.

·Комплект сопел (опционально)

·Паспорт/инструкция – 1 шт.

4. Требования безопасности

Работать только в СИЗ:

·респиратор

·защитные очки

·перчатки

Запрещается:

·направлять пистолет на людей

·работать при поврежденных шлангах

·превышать рабочее давление

·проводить обслуживание под давлением

Перед обслуживанием:

·сбросить давление

·отключить питание

5. Подготовка к работе

1.Проверить:

·целостность шлангов

·соединения

·уровень смазки

2.Подключить:

·электропитание 220В

·шланг высокого давления

·всасывающий шланг

3.Поместить заборный шланг в емкость с материалом

4.Проверить заземление

6. Порядок работы

1.Включить питание

2.Запустить аппарат

3.Дождаться заполнения системы материалом

4.Установить рабочее давление

5.Выполнить пробное распыление

6.При необходимости отрегулировать факел

Во время работы:

·держать пистолет на расстоянии 30–50 см

·двигать равномерно

·избегать остановок в одной точке

7. Остановка работы

1.Отключить подачу материала

2.Сбросить давление

3.Выключить аппарат

4.Очистить систему

8. Очистка и обслуживание

После работы:

·промыть систему растворителем или водой

·очистить пистолет

·прочистить сопло

Регулярно:

·проверять уплотнения

·контролировать состояние шлангов

·смазывать узлы

9. Возможные неисправности

Неисправность	Причина	Решение
Нет подачи материала	Засор / воздух	Прокачать систему
Неровное распыление	Засор сопла	Очистить сопло
Падение давления	Износ уплотнений	Заменить
Протечки	Ослаблены соединения	Подтянуть

10. Хранение

·хранить в сухом помещении

·очистить от материала

·защитить от пыли и влаги

·не допускать замерзания жидкости внутри

11. Гарантия

Гарантия не распространяется на:

·неправильную эксплуатацию

·использование неподходящих материалов

·отсутствие обслуживания

·механические повреждения

GFAYT

Изготовитель: Yiwu Pengtai Supply Chain Management Co., Ltd. (Иу Пэнтай Саплай Чейн Менеджмент Ко.,Лтд.) Адрес изготовителя: 322000, China, 530, Block B, Fortune Building, Futian Street, Yiwu City, Jinhua City, (Zhejiang province) Pilot Free Trade Zone.(322000, Китай, 530, блок Б, Форчун Билдинг, Футянь Стрит, Иу Сити, Цзиньхуа Сити, (провинция Чжэцзян) Пэйлот Фри Трейд Зон)Импортер/поставщик и организация принимающая претензии: ООО «ГФТ Тулс».Юридический адрес: 119297, город Москва, Родниковая ул, д. 30 к. 1, кв. 1027. Фактический адрес: Москва, Калужское шоссе 4с1. Дата изготовления: 03.2026г. Сделано в Китае.

7 (985) 006-06-60 gfttools@mail.ru gfttools.ru