GFAYT

A7L

Гидропоршневой безвоздушный окрасочный аппарат



Руководство по эксплуатации

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте инструкцию с рекомендациями производителя и/или импортера весь срок эксплуатации.

1. Общие сведения
Гидропоршневой безвоздушный окрасочный аппарат A7L предназначен для безвоздушного нанесения лакокрасочных и высоковязких материалов под высоким давлением.
Применяется:
·окраска фасадов и стен
·нанесение шпаклевки и густых составов
·промышленная окраска
·строительные и отделочные работы
Особенности:
·высокая производительность
·стабильное давление до 285 бар
·возможность работы от бензинового или электрического привода
·подходит для интенсивной эксплуатации

2. Технические характеристики
·Модель: A7L
·Тип: гидропоршневой безвоздушный аппарат
·Привод: электрический – 7.5 кВт (трёхфазный)
·Максимальная производительность: 25 л/мин
·Рабочее давление: 285 бар
·Масса: 166 кг
·Габариты: 1010 × 740 × 1200 мм

3. Комплектация
·Основной блок – 1 шт.
·Пистолет-распылитель – 1 шт.
·Шланг высокого давления – 1 шт.
·Всасывающий шланг – 1 шт.
·Комплект сопел (опция)
·Паспорт – 1 шт.

4. Требования безопасности
⚠ **Обязательно использовать:**
·респиратор
·защитные очки
·перчатки
Запрещается:
·направлять пистолет на людей
·работать с поврежденными шлангами
·превышать рабочее давление
·проводить обслуживание под давлением
Перед обслуживанием:
·сбросить давление
·отключить питание / двигатель

5. Подготовка к работе
1.Проверить:
·герметичность соединений
·состояние шлангов
·крепления
2.Подключить:
·питание (или запустить двигатель)
·шланг высокого давления
·забор материала
3.Поместить всасывающий шланг в материал
4.Проверить систему на утечки

6. Порядок работы
1.Запустить аппарат
2.Дождаться заполнения системы
3.Установить рабочее давление
4.Выполнить пробное распыление
5.Приступить к работе
Рекомендации:
·расстояние до поверхности: 30–50 см
·равномерное движение
·избегать задержек в одной точке

7. Остановка работы
1.Перекрыть подачу материала
2.Сбросить давление
3.Остановить двигатель / отключить питание
4.Промыть систему

8. Обслуживание
После работы:
·промыть систему растворителем или водой
·очистить пистолет и сопло
Регулярно:
·проверять уплотнения
·контролировать шланги
·смазывать узлы

9. Возможные неисправности

Неисправность	Причина	Решение
Нет подачи	Воздух / засор	Прокачка
Падение давления	Утечки	Проверка
Пульсации	Износ насоса	Замена
Неровный факел	Засор сопла	Очистка

10. Хранение
·хранить в сухом помещении
·очистить от материала
·защитить от пыли
·не допускать замерзания

11. Гарантия
Не распространяется на:
·неправильную эксплуатацию
·отсутствие обслуживания
·механические повреждения
·использование неподходящих материалов

GFAYT

Изготовитель: Yiwu Pengtai Supply Chain Management Co., Ltd. (Иу Пэнтай Саплай Чейн Менеджмент Ко.,Лтд.) Адрес изготовителя: 322000, China, 530, Block B, Fortune Building, Futian Street, Yiwu City, Jinhua City, (Zhejiang province) Pilot Free Trade Zone.(322000, Китай, 530, блок Б, Форчун Билдинг, Футянь Стрит, Иу Сити, Цзиньхуа Сити, (провинция Чжэцзян) Пэйлот Фри Трейд Зон)Импортер/поставщик и организация принимающая претензии: ООО «ГФТ Тулс».Юридический адрес: 119297, город Москва, Родниковая ул, д. 30 к. 1, кв. 1027. Фактический адрес: Москва, Калужское шоссе 4с1. Дата изготовления: 03.2026г. Сделано в Китае.

7 (985) 006-06-60 gfttools@mail.ru gfttools.ru