GFAYT

M6 Штукатурная станция



Руководство по эксплуатации

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте инструкцию с рекомендациями производителя и/или импортера весь срок эксплуатации.

Технические характеристики системы

Технические параметры	
Напряжение питания	380 В/50 Гц
Производительность	30 л/мин
Рабочее давление (номинальное)	50 бар
Общая мощность	9500 Вт
Дальность подачи (горизонтальная)	до 60 м
Максимальный размер частиц	≤ 6 мм
Объем бункера	115 л
Высота загрузки	900 мм
Масса оборудования	220 кг
Габариты	1230 мм x 720 мм x 1550 мм

1. Назначение оборудования
Станция М6 предназначена для:
·подачи и распыления строительных растворов
·работы с сухими и готовыми смесями
Подходит для:
·цементных растворов
·гипсовых штукатурок
·полимерных составов
·шпаклевок и жидких материалов
Макс. фракция материала: до 5–6 мм

2. Подготовка к работе
Перед запуском:
·проверить герметичность соединений
·проверить питание и заземление
·убедиться, что шланги не перегнуты
·зафиксировать оборудование (колеса)
⚠ **Запрещено запускать насос "всухую"**

3. Запуск оборудования
1.Подключить питание (380 В)
2.Залить материал в бункер
3.Установить скорость подачи (регулятор)
4.Включить двигатель
5.Подождать заполнения системы
6.Открыть воздушный клапан пистолета
7.Начать распыление
⚠ **Производительность: до ~30 л/мин**

4. Работа
·регулировка подачи осуществляется потенциометром
·увеличение оборотов увеличение производительности
·контролировать давление и равномерность подачи
⚠ **Не допускать:**
·перегибов шлангов
·работы без материала
·загрязнения системы

5. Остановка оборудования
1.Закрыть воздушный клапан пистолета
2.Перевести переключатели в положение STOP
3.Уменьшить подачу (регулятор в минимум)
4.Выключить питание
6. Очистка после работы
Обязательно после каждой смены:
·промыть систему водой
·очистить шланги и пистолет
·удалить остатки раствора
⚠ **Засохший материал приводит к:**
·засорам
·износу насоса
·выходу из строя оборудования

7. Перерывы в работе
·короткий перерыв → закрыть воздух
·длительный перерыв → промыть систему

8. Основные меры безопасности
·использовать СИЗ (очки, перчатки, респиратор)
·не направлять пистолет на людей
·не разъединять шланги под давлением
·не работать при снятых защитных элементах

9. Обслуживание
Регулярно проверять:
·состояние ротора и статора
·шланги и соединения
·чистоту системы
Использовать только оригинальные комплектующие – это влияет на ресурс оборудования.

GFAYT

Изготовитель: Yiwu Pengtai Supply Chain Management Co., Ltd. (Иу Пэнтай Саплай Чейн Менеджмент Ко.,Лтд.) Адрес изготовителя: 322000, China, 530, Block B, Fortune Building, Futian Street, Yiwu City, Jinhua City, (Zhejiang province) Pilot Free Trade Zone.(322000, Китай, 530, блок Б, Форчун Билдинг, Футянь Стрит, Иу Сити, Цзиньхуа Сити, (провинция Чжэцзян) Пэйлот Фри Трейд Зон)Импортер/поставщик и организация принимающая претензии: ООО «ГФТ Тулс».Юридический адрес: 119297, город Москва, Родниковая ул, д. 30 к. 1, кв. 1027. Фактический адрес: Москва, Калужское шоссе 4с1. Дата изготовления: 03.2026г. Сделано в Китае.

7 (985) 006-06-60 gfttools@mail.ru gfttools.ru