GFAYT

Q101 **Машина для нанесения дорожной разметки**



Руководство по эксплуатации

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте инструкцию с рекомендациями производителя и/или импортера весь срок эксплуатации.

1. Общие сведения
Машина GFAYT Q101 предназначена для нанесения дорожной разметки методом безвоздушного распыления краски.
Применение:
·автомобильные дороги
·парковки
·подземные паркинги
·промышленные площадки
·разметка в цехах и на складах
Особенности:
·ровная линия без подтеков
·высокая скорость нанесения
·точная регулировка ширины
·мобильная колесная конструкция

2. Технические характеристики
·Модель: Q101
·Тип: машина дорожной разметки (безвоздушная)
·Двигатель: бензиновый, 5.5 HP
·Производительность: 5 л/мин
·Рабочее давление: 22 МПа (≈220 бар)
·Размер сопла: 0.027″
·Габариты: 1010 × 640 × 780 мм
·Масса: 58 кг

3. Основные узлы
·двигатель внутреннего сгорания
·насос высокого давления
·бак для краски
·шланг высокого давления
·пистолет/сопло разметки
·регулировка давления
·система обратного слива
·колесная база

4. Требования безопасности
⚠**Обязательно:**
·защитные очки
·перчатки
·респиратор
Запрещено:
·направлять сопло на людей
·работать при утечках
·превышать давление
Перед обслуживанием:
·сбросить давление
·заглушить двигатель

5. Подготовка к работе
1.Проверить:
·уровень топлива
·состояние шлангов
·соединения
2.Заправить краску
3.Подключить:
·шланг
·пистолет
4.Прокачать систему

6. Порядок работы
1.Запустить двигатель
2.Установить давление
3.Выполнить тест распыления
4.Настроить ширину линии
5.Начать разметку
⚠Рекомендации:
·вести аппарат ровно
·поддерживать постоянную скорость
·не останавливаться на линии

7. Остановка работы
1.Перекрыть подачу краски
2.Сбросить давление
3.Заглушить двигатель
4.Очистить систему

8. Обслуживание
После работы:
·промыть систему растворителем
·очистить сопло
·удалить остатки краски
Регулярно:
·проверять уплотнения
·очищать фильтры
·контролировать шланги

9. Возможные неисправности

Неисправность	Причина	Решение
Нет подачи	Засор	Очистка
Неровная линия	Сопло	Замена
Падение давления	Утечка	Проверка
Пульсация	Насос	Обслуживание

10. Хранение
·хранить в сухом месте
·промыть после работы
·не оставлять краску внутри
·защищать от пыли

11. Гарантия
Не распространяется на:
·неправильную эксплуатацию
·отсутствие обслуживания
·механические повреждения
·использование неподходящих материалов

GFAYT

Изготовитель: Yiwu Pengtai Supply Chain Management Co., Ltd. (Иу Пэнтай Саплай Чейн Менеджмент Ко.,Лтд.) Адрес изготовителя: 322000, China, 530, Block B, Fortune Building, Futian Street, Yiwu City, Jinhua City, (Zhejiang province) Pilot Free Trade Zone.(322000, Китай, 530, блок Б, Форчун Билдинг, Футянь Стрит, Иу Сити, Цзиньхуа Сити, (провинция Чжэцзян) Пэйлот Фри Трейд Зон)Импортер/поставщик и организация принимающая претензии: ООО «ГФТ Тулс».Юридический адрес: 119297, город Москва, Родниковая ул, д. 30 к. 1, кв. 1027. Фактический адрес: Москва, Калужское шоссе 4с1. Дата изготовления: 03.2026г. Сделано в Китае.

7 (985) 006-06-60 gfttools@mail.ru gfttools.ru