GRAND

S3 Штукатурная станция



Руководство по эксплуатации

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте инструкцию с рекомендациями производителя и/или импортера весь срок эксплуатации.

1. Общие сведения
Штукатурная станция S3 предназначена для подачи и нанесения строительных растворов методом механизированного распыления.
Применяется:
·штукатурка стен и потолков
·нанесение цементных и гипсовых смесей
·огнезащитные и антикоррозийные покрытия
·работа с сухими и готовыми смесями
Особенности:
·компактная и мобильная конструкция
·высокая производительность
·простота обслуживания
·возможность непрерывной работы

2. Технические характеристики
·Модель: S3
·Тип: штукатурная станция (растворонасос)
·Питание: 380 В / 50 Гц
·Мощность двигателя: 4 кВт
·Производительность: 3–35 л/мин
·Рабочее давление: до 40 бар
·Дальность подачи: до 60 м
·Макс. фракция: ≤ 6 мм
·Объем бункера: 75 л
·Масса: 140 кг

3. Основные узлы
·электродвигатель
·редуктор
·насос (шнековая пара)
·бункер (75 л)
·растворный шланг
·распылительный пистолет
·блок управления
·колесная база

4. Требования безопасности
⚠ **Обязательно использовать:**
·защитные очки
·перчатки
·спецодежду
·респиратор
Запрещено:
·работать с открытыми защитными элементами
·запускать станцию «всухую»
·производить обслуживание при включенном питании
Перед обслуживанием:
·отключить питание
·сбросить давление

5. Подготовка к работе
1.Установить станцию на ровную поверхность
2.Подключить питание 380В
3.Проверить направление вращения двигателя
4.Подключить растворный шланг
5.Заполнить бункер материалом
6.Смочить систему (во избежание сухого хода)

6. Порядок работы
1.Включить питание
2.Запустить двигатель
3.Подать материал в насос
4.Дождаться выхода раствора
5.Подключить пистолет
6.Начать нанесение
⚠**Рекомендации:**
·держать пистолет на расстоянии 30–50 см
·наносить равномерно
·избегать прерываний подачи

7. Остановка работы
1.Остановить подачу материала
2.Выключить станцию
3.Сбросить давление
4.Очистить систему

8. Очистка и обслуживание
После работы:
·промыть шланги водой
·очистить бункер
·промыть насос
Регулярно:
·проверять шнековую пару
·контролировать уплотнения
·очищать фильтры

9. Возможные неисправности

Неисправность	Причина	Решение
Нет подачи	Засор / сухой ход	Промывка
Падение давления	Износ ротора/статора	Замена
Пульсации	Воздух в системе	Прокачка
Перегрев	Перегрузка	Снизить нагрузку

10. Хранение
·очистить от раствора
·хранить в сухом месте
·не допускать замерзания остатков воды
·защитить от загрязнений

11. Гарантия
Не распространяется на:
·работу без промывки
·сухой запуск
·износ расходников (ротор/статор)
·неправильную эксплуатацию

GFAYT

Изготовитель: Yiwu Pengtai Supply Chain Management Co., Ltd. (Иу Пэнтай Саплай Чейн Менеджмент Ко.,Лтд.) Адрес изготовителя: 322000, China, 530, Block B, Fortune Building, Futian Street, Yiwu City, Jinhua City, (Zhejiang province) Pilot Free Trade Zone.(322000, Китай, 530, блок Б, Форчун Билдинг, Футянь Стрит, Иу Сити, Цзиньхуа Сити, (провинция Чжэцзян) Пэйлот Фри Трейд Зон)Импортер/поставщик и организация принимающая претензии: ООО «ГФТ Тулс».Юридический адрес: 119297, город Москва, Родниковая ул, д. 30 к. 1, кв. 1027. Фактический адрес: Москва, Калужское шоссе 4с1. Дата изготовления: 03.2026г. Сделано в Китае.

7 (985) 006-06-60 gfttools@mail.ru gfttools.ru