GFAYT

S6 Штукатурная станция




# Руководство по эксплуатации

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте инструкцию с рекомендациями производителя и/или импортера весь срок эксплуатации.

**1. Общие сведения**
Штукатурная станция GFAYT S6 предназначена для механизированной подачи и нанесения строительных растворов методом распыления и транспортировки.
Применяется:
·огнезащитные составы
·цементные и песчаные растворы
·самовыравнивающиеся смеси
·полимерные растворы
Особенности:
·высокая производительность до 65 л/мин
·усиленная конструкция для тяжелых смесей
·наличие смесителя и подающего насоса
·возможность непрерывной работы

**2. Технические характеристики**
·Модель: S6
·Тип: штукатурная станция / растворонасос
·Питание: 380 В / 50 Гц
Мощности:
·насос: 4 кВт
·смеситель: 3 кВт
Параметры:
·Производительность: 50 л/мин
·Рабочее давление: до 40 бар
·Макс. фракция: ≤ 8 мм
·Дальность подачи: до 60 м
Объемы:
·бункер насоса: 150 л
·смеситель: 170 л
Габариты и масса:
·Размеры: 2460 × 960 × 1300 мм
·Вес: 366 кг

**3. Основные узлы**
·смесительный бункер
·шнековый насос (ротор/статор)
·электродвигатели
·редуктор
·блок управления
·растворный шланг
·распылительный пистолет
·колесная база

**4. Требования безопасности**
⚠**Обязательно:**
·очки
·перчатки
·респиратор
·спецодежда
Запрещается:
·работать без защитных кожухов
·запускать станцию без раствора
·обслуживать при включенном питании
Перед обслуживанием:
·отключить питание
·сбросить давление

**5. Подготовка к работе**
1.Установить оборудование на ровную поверхность
2.Подключить питание 380В
3.Проверить направление вращения двигателя
4.Подключить растворный шланг
5.Проверить герметичность соединений
6.Заполнить бункер смесью
7.Промочить систему (исключить сухой ход)

**6. Порядок работы**
Включить питание
1.Запустить смеситель
2.Подать смесь в насос
3.Дождаться выхода раствора
4.Подключить пистолет
5.Начать нанесение
⚠**Рекомендации:**
·равномерная подача смеси
·контроль консистенции
·избегать простоев

**7. Остановка работы**
1.Остановить подачу материала
2.Выключить станцию
3.Сбросить давление
4.Промыть систему

**8. Очистка и обслуживание**
После работы:
·промыть бункер
·очистить насос
·промыть шланги
Регулярно:
·проверять ротор/статор (основной расходник)
·контролировать уплотнения
·очищать узлы

**9. Возможные неисправности**

| Неисправность | Причина | Решение |
|---|---|---|
| Нет подачи | Засор / сухой ход | Промывка |
| Падение давления | Износ ротора | Замена |
| Пульсация | Воздух в системе | Прокачка |
| Перегрев | Перегрузка | Снизить нагрузку |

**10. Хранение**
·полностью очистить от раствора
·хранить в сухом помещении
·не допускать замерзания воды
·защищать от загрязнений

**11. Гарантия**
Не распространяется на:
·работу без промывки
·сухой запуск
·износ шнековой пары
·неправильную эксплуатацию

GFAYT

Изготовитель: Yiwu Pengtai Supply Chain Management Co., Ltd. (Иу Пэнтай Саплай Чейн Менеджмент Ко.,Лтд.) Адрес изготовителя: 322000, China, 530, Block B, Fortune Building, Futian Street, Yiwu City, Jinhua City, (Zhejiang province) Pilot Free Trade Zone.(322000, Китай, 530, блок Б, Форчун Билдинг, Футянь Стрит, Иу Сити, Цзиньхуа Сити, (провинция Чжэцзян) Пэйлот Фри Трейд Зон)Импортер/поставщик и организация принимающая претензии: ООО «ГФТ Тулс».Юридический адрес: 119297, город Москва, Родниковая ул, д. 30 к. 1, кв. 1027. Фактический адрес: Москва, Калужское шоссе 4с1. Дата изготовления: 03.2026г. Сделано в Китае.

7 (985) 006-06-60 gfttools@mail.ru gfttools.ru