GFAYT

GSH-135 Электрический штроборез



Руководство по эксплуатации

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте инструкцию с рекомендациями производителя и/или импортера весь срок эксплуатации.

GFAYT

Изготовитель: Yiwu Pengtai Supply Chain Management Co., Ltd. (Иу Пэнтай Саплай Чейн Менеджмент Ко.,Лтд.) Адрес изготовителя: 322000, China, 530, Block B, Fortune Building, Futian Street, Yiwu City, Jinhua City, (Zhejiang province) Pilot Free Trade Zone.(322000, Китай, 530, блок Б, Форчун Билдинг, Футянь Стрит, Иу Сити, Цзиньхуа Сити, (провинция Чжэцзян) Пэйлот Фри Трейд Зон)Импортер/поставщик и организация принимающая претензии: ООО «ГФТ Тулс».Юридический адрес: 119297, город Москва, Родниковая ул, д. 30 к. 1, кв. 1027. Фактический адрес: Москва, Калужское шоссе 4с1. Дата изготовления: 01.2026г.

7 (985) 006-06-60 gfttools@mail.ru gfttools.ru

Описание продукта

Этот инструмент подходит для резки, штробления старого огнеупорного кирпича, цементного кирпича, легкого кирпича, бетонных стен (полов), а также для резки гранита, мрамора и других строительных материалов.

Электрический штроборез по сравнению с предыдущими моделями обладает следующими отличительными особенностями:

1. При той же эффективности вес станка меньше - 6,2 кг, что на 3 кг меньше. При увеличенной ширине и глубине паза, значительно снижены трудозатраты пользователя.
2. Вспомогательная рукоятка с поворотом на 180 градусов, для работы в сложных местах.
3. Быстрое и удобное техническое обслуживание.
4. Герметичная конструкция станка делает его безопаснее в эксплуатации и увеличивает срок службы.
5. Безопасная и эргономичная конструкция вращающейся рукоятки.
6. Возможность произвольной резки на 75-360 градусов, подходит для работы в сложных местах.
7. Этот инструмент разработан для работы с водой и пылесосом, имеет двойную конструкцию, что значительно снижает пылеобразование при резке. Использование воды эффективно продлевает срок службы режущих дисков.
8. Оснащен насосом и защитными заглушками от протечек, что делает прорезку проще и безопаснее.
9. Съемный защитный кожух эффективно защищает от попадания гравия и пыли, предотвращая травмы. Полностью исключает дефекты, связанные с попаданием дробленого песка и осадка, которые могли бы возникнуть при использовании традиционных станков для прорезки.

Технические характеристики

Артикул	GSH-135
Напряжение / частота	220В / 50-60 Гц
Номинальная мощность	2400 Вт
Скорость холостого хода	6500 об/мин
Размер дисков	125-135 мм
Глубина реза	38 мм
Ширина реза	30 мм
Вес нетто	6.2 кг

Меры предосторожности при работе

1. Рабочее место должно быть чистым, светлым и хорошо проветриваемым.
2. Не используйте данное устройство в местах с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами.
3. Во время работы устройства держитесь подальше от детей, посторонних лиц и животных.
4. Не тяните устройство за шнур питания. В противном случае оно может быть повреждено и работать неправильно.

1. В устройстве используется вилка с защитой от утечки тока. Пожалуйста, используйте вилку, соответствующую требованиям предупреждающей этикетки
.2. Тип розетки должен соответствовать вилке, входящей в комплект данного устройства. Не допускается внесение каких-либо изменений в конструкцию вилки. Используйте данное устройство только при наличии заземляющего провода в источнике питания.
3. Не используйте это устройство на открытом воздухе в дождливую погоду.
4. Не используйте шнур питания для перемещения устройства, чтобы избежать его неисправности и неправильной работы.
5. Избегайте контакта шнура питания с горячими, влажными, острыми материалами и движущимися частями.
6. При использовании устройства на открытом воздухе используйте шнур питания сечением более 4 мм² и обеспечьте надежное соединение.
7. После включения устройства избегайте соприкосновения каких-либо частей корпуса со стеной.

Личная безопасность





1. При работе с машиной всегда будьте внимательны и никогда не используйте ее в состоянии усталости, при употреблении алкоголя, наркотиков или лекарств, чтобы избежать несчастных случаев, вызванных невнимательностью во время работы.
2. Во время работы обязательно используйте защитное оборудование, такое как пылезащитные очки, маску, наушники и т. д., чтобы избежать попадания песка и пыли в глаза и лицо, а также потери слуха из-за сильного шума.

3. Во избежание случайного запуска убедитесь, что выключатель машины выключен, прежде чем включать питание. Убедитесь в правильном подключении к источнику питания. Не нажимайте на кнопку выключателя, чтобы предотвратить несчастные случаи.
4. Перед запуском машины убедитесь, что регулировочный ключ снят с инструмента.
5. Во время работы не следует слишком сильно наклоняться вперед, всегда сохраняйте равновесие.
6. Во время работы не надевайте свободную одежду и украшения. Пользователям с длинными волосами следует убирать волосы в защитные колпачки, чтобы избежать соприкосновения с движущимися частями во время работы и предотвратить несчастные случаи.

Использование станка и меры предосторожности

1. Перед использованием проверьте безопасность источника питания. Неисправная розетка и шнур питания могут привести к плохому контакту.
В тяжелых случаях это может привести к поражению электрическим током, пожару и другим несчастным случаям.

2. Во время работы по нарезке пазов держите станок прямо и равномерно продвигайтесь.
3. Операторы должны надевать изолированные перчатки и изолированную обувь при работе с водоструйной резкой, чтобы избежать поражения электрическим током.
4. Проведите направляющую проволоку по рабочей поверхности для повышения эффективности и точности нарезки пазов.
5. Станок является мощным и имеет большую рабочую нагрузку, поэтому перед использованием убедитесь в надежности и исправности соединительных компонентов.
6. Для работы с водоструйной резкой необходимо использовать пылеотводящее оборудование, чтобы обеспечить комфортные условия труда.
7. При повороте станка необходимо открывать крышку, уделяя особое внимание защите от разлетающегося песка. Работа по нарезке пазов без защиты очень опасна. В серьезных случаях это может привести к травмам.
8. При использовании насоса для создания канавок на стене, работайте сверху вниз. Будьте осторожны, чтобы вода не попала внутрь машины.


Боковая ручка в переднем положении  Защитный кожух в закрытом положении	 Плоская стена, для штробления с закрытым защитным кожухом
 Защитный кожух в открытом положении	 Угловые стены, для штробления с открытым кожухом

Использование водяного насоса

1. Подключите шланг к кранику инструмента.
2. Другой конец шланга подсоедините к выходному отверстию насоса.
3. Насос опустите в ведро с водой, можно использовать от сети 220 В.

Установка и замена алмазных дисков


1. Необходимые инструменты



2. Открутите винт



3. Ослабьте винт и поднимите защитный кожух



4. поверните против часовой стрелки



5. Снимите прижимную шайбу и алмазные диски



6. Снимите прокладки между алмазными дисками



7. Для завершения замены выполните действия в обратном порядке (зафиксируйте по часовой стрелке).



Техническое обслуживание

Перед любым техническим обслуживанием и уходом за данным инструментом необходимо отключить питание и вынуть вилку из розетки!

1. Инструмент изготовлен в соответствии
со стандартами безопасности и не должен
разбираться, если он неисправен.
2. При ремонте необходимо использовать только
запасные части, предоставленные нашей компанией,
иначе инструмент может быть поврежден.
3. После каждого использования машины
обязательно очищайте ее от гравия и пыли
и держите в сухом месте.

